

心線屑回収型ファイバカッタ / CT-10の切断手順の違い

【心線屑回収型ファイバカッタの切断手順】

1 光ファイバの固定
上下左右のクランプで光ファイバをしっかり固定する。

2 光ファイバへの加傷
切断刃をスライドし、光ファイバに傷を付ける。

3 切断
マクラで光ファイバを押し曲げ、切断する。

【光ファイバカッタ (CT-10-FC) の切断手順】

1 光ファイバの固定
上下左右のクランプで光ファイバをしっかり固定する。

2 光ファイバの押しつけ
マクラで光ファイバを切断刃に押し付ける。この時、光ファイバに張力がかかる。

3 光ファイバへの加傷・切断
光ファイバに傷が入り、切断される。